

## 5. アプリの設定つづき (iOS の場合)

次のようなメッセージが出た場合は、下記のように対処してください。

Wifi 接続、マイク、カメラの使用を許可します。



「Wifi」をタップ

通知と Siri については任意ですが、許可の必要はありません。



「許可しない」をタップ



「OK」をタップ



「許可しない」をタップ



「OK」をタップ

### よくあるトラブル!

**音が聞こえない? 映像が映らない? → アクセスの許可を確認してください!**

何らかの理由で許可されていない場合は、設定 → プライバシー → マイク (カメラ) から許可できます。

